Utilisation du four combiné professionnel Panasonic NE-C1475

Pour les conseils d'utilisation, appelez le SAV: DISTRIFOUR : 06 09 06 32 21

Installation.

- Enlevez le film de protection plastique bleu (La carrosserie chauffe)

- Fixer les 2 petites grilles livrées (filtre à air) en bas au dessous de la porte du four.

- Mettre le plat marron en bas de la cuve et la grille métallique dans la glissière.

Programmez votre four:

Exemple de programmation pour un Burger sur le programme n° 01:

Ouvrir la porte, 0 affiché, appuyez sur la touche *Prog* pendant plus de 2 secondes, la lettre P s'affiche, tapez le numéro de programme, exemple tapez 01, tapez ensuite la touche *Combination* une fois pour le COMBI 1, tapez 130 pour 1minute 30 secondes, tapez *Prog* pour mémoriser. Vous venez de programmer le burger sur le N°01

Recommencez pour les autres programmes. (Voir exemple ci-dessous)

Avant le service, mettez votre four en préchauffage:

Appuyez sur *Prehet* plusieurs fois jusqu'à 240°, puis Start. La lettre h s'affiche.

Attendre que le four soit à température (Environ 8 min.) et la lettre h clignotera.

- Pour lancer une cuisson (Exemple du burger):

Ouvrir la porte, placez votre burger sur la grille, fermez la porte, taper 01 et *Start*.

A la fin de la cuisson, retirez votre burger et fermez rapidement la porte pour ne pas perdre la chaleur. Votre four se mettra automatiquement en préchauffage pour remonter la température pendant le service.

A la fin du service.

- A la fin du service, pour le nettoyage et pour refroidir le four, appuyez sur la touche *Cooling* puis *Start* et ouvrir la porte. Votre four va refroidir pour que vous puissiez le nettoyer. (environ 30 min.)

Exemple de programmes avec préchauffage 240°

01	BURGER/BRUSCHETA	COMBI 1 - 1M30
02	CROQUE MR	COMBI 1 - 1M35
03	PANINI	COMBI 2 - 1M20
04	QUICHE/PIZZA/FEUILLETE	COMBI 4 - 1M10
05	HOT DOG	COMBI 2 - 1M40
06	CROISSANT/PAIN CHOCO	COMBI 2 - 30 SEC

Détails des combinés disponibles :

COMBI 1 : M.O. FORT + GRIL VENTILE 250°

COMBI 2 : M.O. MOYEN + GRIL VENTILE 250°

COMBI 3 : M.O DEGIVRER + GRIL VENTILE 250°

COMBI 4 : M.O. MOYEN + CHALEUR TOURNANTE/ GRIL 250°

COMBI 5 : M.O. MOYEN + GRIL (HAUT)

Ste DISTRIFOUR 53 BD DU SABLIER 13008 MARSEILLE - distrifour@gmail.com – 04 91 73 11 33